


Изначально подъем MV1200 погрузчиком допускался только с боковой части станка. На последних моделях предусмотрен дополнительный элемент, соединенный со станиной и позволяющий поднимать станок и с фронтальной части.



MF040

